

Špecifikácia výrobku

Neutrálny jednozložkový, sanitárny, trvale elastický silikónový tmel, je certifikovaný podľa EN ISO 11600 (zaradenie do triedy F 20 LM).

Popis výrobku

SANAPREN je trvale elastický sanitárny silikónový tmel, určený na vypĺňanie dilatačných škár stavebných konštrukcií. Obsahuje biocídny prípravok, ktorý zabraňuje rastu plesní vo vlhkom prostredí. Má vynikajúcu príľnavosť k hladkým materiálom (keramika, sklo, prírodný kameň, oceľ, hliník, smalt, lakované drevo, Novodur). SANAPREN je súčasťou systému výrobkov STACHEMA určených na inštaláciu sanitárneho vybavení (kúpeľne, kuchyne, toalety, práčovne).

Medzi najdôležitejšie vlastnosti z vulkanizovaného tmelu patrí

- tepelná odolnosť v širokom rozmedzí teplôt
- odolnosť voči trvalému pôsobeniu vody, UV žiareniu, ozónu a poveternosti
- chemická odolnosť (čistiace, umývacie a dezinfekčné prípravky)

Základné parametre

Farba	dodáva sa v 5tich farebných odtieňoch podľa vydaného vzorkovníku
Hustota	1240 kg/m ³ (odtiene č. 49 a 66 majú hustotu 1050 kg/m ³)
Konzistencia	nestekavá pasta
Vulkanizačný systém	neutrálny, oximový
Prevulkanizácia 1/3/7 dní	2,5/4,5/7,0 mm
Vulkanizácia povrchovej vrstvičky	15 - 30 min.
Tvrdosť	15 - 30 °ShA
Modul 100	0,5 N/mm ²
Pevnosť	1,2 N/mm ²
Ťažnosť	350 - 500 %
Horľavosť	ťažko horľavý, stupeň C1
Tepelná odolnosť*	-50/+200°C (krátkodobo až 250 °C)

*Poznámka: Pri teplotách nad +80 °C tmel stráca sanitárne vlastnosti.

Príklady použitia

SANAPREN je určený na pružné lepenie a tmelenie najmä vo vlhkých prostrediach, kde je najväčšie nebezpečenstvo rastu plesní ako sú kúpeľne, práčovne, kuchyne, sprchové kúty apod. Používa sa na tesnenie dilatačných aj bežných škár obkladov a dlažby pri vaniach, drezoch, styčných škár keramických obkladov v rohoch, podlahách apod. SANAPREN je možné využiť pri lepení umývadiel, bidetov a WC mís.

Príprava podkladu

Aby bola dosiahnutá čo najväčšia adhézia (priľnavosť) k podkladu, musia byť styčné plochy čisté a suché. Na odmastenie neporéznych podkladov je možné použiť technický benzín alebo nitroriedidlo. Neodporúča sa použitie saponátových odmasťovacích prípravkov. Najlepším spôsobom je utieranie odmasťovanej plochy pomocou handričky namočenej do odmasťovacieho prípravku.

Spôsob aplikácie

SANAPREN sa nanáša z kartuší v objeme 310 ml pomocou mechanických pištolí vo forme nestekavej (netečúcej) pasty, na čistý odmastený podklad. Teplota pri spracovaní max. do + 30°C.

Balenie

SANAPREN kartuša 310 ml.

Skladovanie

Skladovateľnosť 24 mesiacov pri teplotách do + 30°C.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

(podrobnejšie vid' Karta bezpečnostných údajov výrobku)

Výrobok patrí medzi nebezpečné pre zdravie. Prítomné zložky majú dráždivý účinok na pokožku a sliznicu, pri styku s pokožkou môžu spôsobiť jej senzibilizáciu. Nebezpečné je požitie a vniknutie výrobku do očí. Pri práci je potrebné používať osobné ochranné pracovné pomôcky zabraňujúce priamemu styku pokožky, najmä vhodný pracovný odev, ochranné pracovné rukavice. Podľa situácie použite ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Pred každou prestávkou a po skončení práce je potrebné ruky a znečistenú pokožku dôkladne umyť vodou a následne ošetriť regeneračným krémom. Výrobok je nehorľavý.

Prvá pomoc

(podrobnejšie vid' Karta bezpečnostných údajov výrobku)

Ak sa prejavia zdravotné problémy po manipulácii s výrobkom, vždy pri zasiahnutí očí a pri požití a v prípade pochybností alebo pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte kartu bezpečnostných údajov alebo obal. Vždy je nutné zaistiť postihnutému duševný kľud a zabrániť prechladnutiu. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, s mierne zaklonenou hlavou; zásadne nepodávajte nič ústami (tekutiny). V prípade zástavy dychu a srdcovej činnosti zahájte resuscitáciu. Informujte lekára o poskytnutej prvej pomoci. **Pri nadýchaní:** nie je nebezpečný, podľa situácie prerušiť prácu, odvieť postihnutého na čerstvý vzduch. **Pri styku s pokožkou:** odstrániť zasiahnutý odev, tmel zotrieť z pokožky napr. kusom textilu, pokožku umyť veľkým množstvom vody s mydlom. Po umytí ošetriť vhodným regeneračným krémom. **Pri zasiahnutí očí:** Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom čistej vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadajte vždy lekárske ošetrenie. **Pri požití:** ihneď vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 0,2-0,5 litra vlažnej vody, nevyvolávať zvracanie. V prípade spontánneho zvracania zabrániť vdýchnutiu zvratkov.

Vo všetkých vážnejších prípadoch liečbu postihnutého konzultovať:
Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNŠP akad. L.
Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 02/5477 4166

Upozornenie

Pre ďalšie dokumenty ako Certifikát, Vyhlásenie o zhode, Karta bezpečnostných údajov, Podmienky pre skladovanie prísad apod. sa obráťte na výrobcu príp. dodávateľa tohto produktu, ktorým je STACHEMA CZ s. r.o., Zibohlavý 1, Kolín, 28002 IČ: 46353747

STACHEMA CZ s. r.o. nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neodborným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa. V prípade, že si nie ste istý vhodnosťou výrobku na účel použitia alebo spôsobom aplikácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum revízie: 8. 11. 2012

ISO 9001